

# Arbeitsablauf

## MopFloat® CR



STEP 1: Bedienhebel durch das Gewicht des Mopphalters absenken lassen. Flüssigkeit wird automatisch vordosiert.



STEP 2: Mopphalter berührungsfrei öffnen und Mopp aufnehmen.



STEP 3: Bereitgestellte Flüssigkeitsmenge mit dem Mopp aufnehmen.



STEP 4: Wischvorgang durchführen.



STEP 5: Mopp berührungsfrei abwerfen. STEP 1 bis 5 wiederholen.



**Weitere Workflows  
finden Sie in unseren  
Downloads:**

[pfennig-reinigungstechnik.com/  
de/service/downloads](https://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The  
Home of  
Clean**