

Arbeitsablauf

Flachpresse Ringo®



STEP 1: Reinigungslösung in den Eimer 15 L einfüllen. Zusätzlich 5 Liter kaltes Wasser in den Eimer 25 L geben.



STEP 2: Mopp in die Reinigungslösung eintauchen.



STEP 3: Mopp in der Flachpresse Ringo® bis zur gewünschten Feuchtigkeit auspressen.



STEP 4: Wischvorgang durchführen.



STEP 5: Aufgenommenen Schmutz im Eimer 25 L ausschwenken und Mopphalter zum Rand des Eimers kippen.
STEP 1 bis 5 wiederholen.



**Weitere Workflows
finden Sie in unseren
Downloads:**
[pfennig-reinigungstechnik.com/
de/service/downloads](http://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The
Home of
Clean**