

# Vorpräparation

## EasyMop CR®



STEP 1: Reinigungslösung in die Systembox EasyMop CR® einfüllen.



STEP 2: Mopp (10 - 12 Stück) mit dem Deckblatt nach oben in die Systembox EasyMop CR® einlegen.



STEP 3: Deckel schließen (an allen vier Seiten einrasten lassen), Systembox EasyMop CR® auf den Kopf stellen und 10 Minuten warten. Box zurückdrehen und Deckel öffnen.



STEP 4: Mopphalter berührungsfrei öffnen.



STEP 5: Durchtränkten Mopp berührungsfrei aufnehmen.



STEP 6: Wischvorgang durchführen.



STEP 7: Mopp berührungsfrei abwerfen und STEP 5 bis 7 wiederholen.



**Weitere Workflows  
finden Sie in unseren  
Downloads:**

[pfennig-reinigungstechnik.com/  
de/service/downloads](https://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The  
Home of  
Clean**