

# Arbeitsablauf

## Flachpresse Ringo® GMP



STEP 1: Aufnahmehilfe MopJump® und Mopp in den MopTen legen. Reinigungslösung in den Edelstahlbehälter 25 L einfüllen.



STEP 2: Mopp berührungsfrei aufnehmen.



STEP 3: Mopp in die Reinigungslösung eintauchen und am Rand abschwenken.



STEP 4: Mopp in der Flachpresse Ringo GMP bis zur gewünschten Feuchtigkeit auspressen.



STEP 5: Wischvorgang durchführen.



STEP 6: Mopp berührungsfrei abwerfen und STEP 2 bis 6 wiederholen.



**Weitere Workflows  
finden Sie in unseren  
Downloads:**

[pfennig-reinigungstechnik.com/  
de/service/downloads](https://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The  
Home of  
Clean**