

# Vorpräparation

## Systembox EasyMop®

Die Systembox EasyMop® wurde von uns im Jahr 1998 als erstes geschlossenes System zur Vorpräparation von Moppbezügen im Rahmen des ProMop® Projektes entwickelt. Die gebrauchsfertige Bereitstellung von Moppbezügen war zu diesem Zeitpunkt geradezu revolutionär und hat auch heute nichts von ihrem innovativen Potential verloren. Durch ihre Form ermöglicht die Systembox EasyMop® die berührungsfreie Aufnahme des Moppbezuges – Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie die Gefahr der Kreuzkontamination werden konsequent vermieden.



STEP 1: Reinigungslösung in die Systembox einfüllen.



STEP 2: Mopp (10 – 12 Stück, je nach Bedarf) mit dem Mopp-Rücken nach oben in die Systembox einlegen, Deckel schließen (Klicken an allen vier Seiten), Box auf den Kopf drehen und 10 Minuten warten.



STEP 3: Mopphalter berührungsfrei öffnen.



STEP 4: Systembox zurückdrehen, Deckel öffnen und durchtränkten Mopp berührungsfrei aufnehmen.



STEP 5: Wischvorgang durchführen.



STEP 6: Mopp berührungsfrei abwerfen und STEP 4 bis 6 wiederholen.



**Weitere Workflows  
finden Sie in unseren  
Downloads:**

[pfennig-reinigungstechnik.com/  
de/service/downloads](https://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The  
Home of  
Clean**