

## WISCHBEZÜGE FÜR GESUNDHEITSWESEN UND GEBÄUDE

# Wasch- und Pflegeanleitung



### Erstgebrauch

- Viele unserer professionellen Wischbezüge sind bereits gebrauchsfertig vorgewaschen. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben auf dem technischen Datenblatt.
- Alle anderen Wischbezüge müssen vor dem Ersteinsatz mit 95 °C vorgewaschen werden. Dadurch erhält der Mopp eine optimale Passform und Saugfähigkeit.
- Wir empfehlen, generell die ersten 2 bis 3 Waschgänge im Kochwaschgang durchzuführen.



### Sortenreinheit

- Um eine Flusenbildung zu vermeiden, die Moppbezüge nur sortenrein waschen, d. h. nicht zusammen mit Baumwollbezügen und Tüchern.



### Waschtemperatur

- Empfohlen: 60 °C
- Maximale Washtemperatur: 95 °C



### Waschmaschinenbeladung

- Empfehlenswert sind 6 Moppbezüge pro kg Füllmenge.
- Überladen Sie die Waschmaschine nicht, um eine effektive Reinigung sicherzustellen.



### Waschmittel

- Die Dosierung von Waschmitteln sollte entsprechend der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad angepasst werden, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie chemo-thermische Desinfektionsmittel nur gemäß den Angaben des Herstellers, um Beschädigungen der Fasern zu vermeiden.



### Flottenverhältnis

- Gewerbliche Moppwaschmaschinen sollten im Verhältnis 1:5 (1 kg Wäsche auf 5 L Wasser) beladen werden bzw. den Vorgaben des Waschverfahrens entsprechen.



### Waschprogramm

- Vorspülen: 2 Spülgänge ohne Waschmittel, mit Zwischenschleudern
- Je Spülgang: 3 Minuten bei mittlerem Niveau, Wassertemperatur kalt bis 40 °C
- Je Schleudergang: 1 Minute bei max. Drehzahl, Endschleudern: 3 bis 6 Minuten bei max. Drehzahl
- Nachspülen: 1. und 2. Spülgang mit Zwischenschleudern und 3. Endschleudern



### Trocknung

- Empfehlung: bügeltrocken, 8 bis 12 % Faserrestfeuchte.
- Einblastemperatur bei maximal 80 °C, um thermische Schäden zu vermeiden.
- Der Einsatz einer Trocknerpresse kann bleibende Verformungen verursachen.

Haltbarkeit der Wischbezüge unter idealen Waschbedingungen sowie bei fachgerechter Beanspruchung: 400 bis 600 Waschkzyklen.



Hier finden Sie weitere Pflegeanleitungen.



Es gelten stets die produktspezifischen Angaben im technischen Datenblatt.

Diese können von den allgemeinen Pflegehinweisen abweichen und sind verbindlich einzuhalten.